

# DIGITÁLIS LED FALIÓRA HŐMÉRSÉKLET KIJELEZÉSSEL

## Használati útmutató

- Visszaszámlálás
- Óra
- Stopperóra
- Riasztó
- Időformátum: ÓÓ:PP:PP
- Óra: 12 vagy 24 óra
- Fekete szín
- A számok színe: piros
- Feszültség: 110V/220V
- Méretek: 32 cm x 9 cm x 4 cm
- Oldalán vezérlógombokkal és távirányítóval

Felfelé mutató nyíl: pozitív időzítési mód, vagy beállításkor növeli az értéket.

Lefelé mutató nyíl: visszaszámlálás mód; vagy beállításkor lefelé csökkenti az értéket.

Balra vagy jobbra nyíl: a számjegyek mozgatása; fényerőbeállítás .

SET gomb: Adja meg a program beállítását, állítsa be a célértéket, majd mentse .

Kilépés gomb: kilépés a beállításból mentés nélkül.

AL1 gomb: Lépjen be a stopper funkcióba.

AL2 gomb: A stopper funkció nullára áll vissza.

Normál idő üzemmódban nyomja meg a “Set” gombot, és adja meg az időt. Nyomja meg ismét a “Set” gombot a mentéshez. Vagy nyomja meg az “EXIT” gombot a mentés nélküli kilépéshez.

Visszaszámlálási művelet (például: visszaszámlálás 15 másodpercig): Nyomja meg a lefelé mutató nyilat, a gép kijelzi a “dn” és az “00 00 00” vagy az utolsó időt; most nyomja meg a “SET” gombot, és írja be a “00:00:15” értéket; nyomja meg a “SET” gombot az adatok mentéséhez; most nyomja meg az „OK” gombbal elindítja a visszaszámlálást. 00:00:15-től 00:00:00-ig számol vissza. Amikor a visszaszámlálás eléri a 0-t, a gép “sípoló” hangot ad ki és villog. Nyomja meg az „OK” gombot a szüneteltetéshez.

Számlálási művelet (például: 30 másodperces számlálás)

Nyomja meg a “Fel” gombot, a gép kijelzi az “UP” és a “00 00 00” feliratot; most nyomja meg a “SET” gombot, és írja be a “00:00:30” parancsot; nyomja meg a “SET”

gombot az adatok mentéséhez; most nyomja meg az “OK” gombot a számolás megkezdéséhez. 00:00:00 és 00:00:00 között számít. Amikor 00:00:00-ig számol, a gép “sípoló” hangot ad ki és villog. A számlálási időszak alatt az “OK” gombot is megnyomhatja a szüneteltetéshez.

#### Stopper:

- Nyomja meg az “AL1” gombot a stopper üzemmódba lépéshez.
- Nyomja meg az “OK” gombot a szüneteltetéshez.
- Nyomja meg az “AL2” gombot hogy visszaálljon az óra az eredeti formátumba: 00:00:00

#### 4 gomb az óra hátulján:

- Beállítás: Beállítás és mentés
- FEL: Lépjen be a pozitív számláló módba, vagy növelje a számot szerkesztési módban
- LE: Lépjen visszaszámláló módba, vagy csökkentse a számot szerkesztési módban.
- Kilépés: Lépjen ki a beállításból, vagy lépjen be a normál idő üzemmódba.

#### Figyelmeztetés:

- Távirányító eleme: CR2025 3V;
- Hálózati adapter: 5V 1A
- Ha ki szeretné cserélni a hálózati adaptert, vegye figyelembe, hogy az egyenáramú fej mérete . (2,1/5,5 mm), és lehet pozitív és negatív is.