

AUTÓBA SZERELHETŐ, DVR VISSZAPILLANTÓ MONITOR

Gombok jelentése, magyarázata

1, REC / OK gomb:

Video modban a felvétel megkezdéséhez nyomd meg röviden a REC/OK gombot. Ha szeretned leállítani a felvételt, nyomd meg ismét röviden a REC/OK gombot.

Foto modban fényképek készítéséhez nyomd meg röviden a REC/OK gombot.

Menu modban a REC/OK gombbal érszited meg a beállításokat.

2, MODE gomb:

Nyomd meg röviden, hogy válts a Video / FOTO / Visszajátszási modok között.

3, MENU gomb:

Nyomd meg röviden a beállításokhoz való beépítéshez.

4, Lefele gomb:

A menuben való navigáláshoz használd.

5, Felfele gomb:

A menuben való navigáláshoz használd.

6, ON/OFF

A készülék bekapcsolásához nyomd meg hosszan az ON/OFF gombot.

Az infra fények (jelzőlámpa) bekapcsolásához nyomd meg röviden.

7, TF kártya helye

Memória kártyát ide tudod behelyezni.

8, USB interfész:

Itt tudod csatlakoztatni az USB kábellel a készüléket a számítógépedhez.

9, Hangszóro:

10, Lencsek:

Ez a kamera. A készüléked úgy rögzítsd, hogy a kamera lencsei ne legyenek letakarva. Ha nincs kép, akkor győződj meg róla, hogy semmi sem takarja ki a kamerát. Rendszeresen ellenőrizd, hogy a lencse tiszta legyen és szennyezésmentes.

Funkciók leírása:

ON/OFF automatically

Automatikusan elindul a videofelvétel az auto beindítása után, és automatikusan kikapcsol a motor leállítása után 5 másodperccel.

Alap instrukciók:

ON/OFF

Nyomd meg hosszan a készülék bekapcsolásához, a kék indikátor led fény jelzi hogy a készülék működik.

Nyomd meg hosszan a készülék kikapcsolásához, ha a kék led indikátor elaludt, az jelzi, hogy a készülék kikapcsolt.

Figyelem: alacsony akkumulátor szint során pikogram jelzi a problémát, és rövid időn belül a készülék automatikusan kikapcsol.

Video mód:

Nyomd meg röviden a MODE gombot, ha kell többször is, hogy video módra válts. A bal felső sarokban egy video ikon fog megjelenni sikeres váltás esetén.

Nyomd meg röviden a REC/OK gombot a video felvételhez.

Foto mód:

Nyomd meg a MODE gombot röviden, ha kell többször is, hogy átválts a fényképező módra, amit a bal felső sarokban egy fényképező ikon fog jelezni.

Nyomd meg röviden a REC/OK gombot a fénykép készítéséhez. A készülék villan egyet, és a foto elkészül.

Video, foto visszajátszás:

Nyomd meg röviden a MODE gombot, hogy átválts visszajátszás módra. Ha sikerült, akkor a bal felső sarokban egy kis visszajátszás ikon fog megjelenni.

A lefele és felfele gombokkal válaszd ki a kívánt fájlt, majd a REC/OK gombbal indítsd el, és állítsd le.

Menu beállításai:

Nyomd meg röviden a MENU gombot, hogy belepj a beállításokba. A kiválasztott mód hattere kék. A kilépéshez, vagy a menüben egy szinttel feljebb való lépéshez nyomd meg röviden ismét a MENU gombot.

A menüben való navigáláshoz használd a FEL és LE gombokat, és a REC/OK gombot, hogy belepj a kiválasztott beállításokba.

IDő beállítások:

Nyomd meg röviden a MENU gombot.

A FEL LE gombbal navigálj az idő beállításokhoz. Nyomd meg röviden a REC/OK gombot, hogy belepj, majd a FEL és LE gombokkal állítsd be az évet, hónapot, napot, percet, másodperceket. A REC/OK gombbal tudsz a következő beállításra ugrani.

A végén ha mindent beállítottál a REC/OK gombbal erósts meg, majd lépj ki a MENU gomb rövid megnyomásával.

USB MoD:

A kovetkezo beallitasokat valaszthatod ki amikor USB kabellel csatlakoztatod a keszuleket a szamitogepedhez.

USB DISK:

Itt elerheted a video fajlokat es fenykepeket.

PC Kamera:

Valaszd ki ezt a modot, hogy kamerakent azonnali felvetelt keszits.

Gyakori Problemak es megoldasok:

1, Nem keszit videot, fenykepeket a keszulek.

Gyozodj meg rola, hogy a memoriakartyan eleg hely all rendelkezésre. Lehetseges, hogy megtelt, ily a keszulek nem tud több felvetelt kesziteni. Ez esetben mentsd le, vagy torold a memoriakartyan tarold adatokat.

2, Megjelent egy File error uzenet.

Formazd ujra a memoriakartyat.

3, Elmosodott fotok.

Ellenorizd, hogy a lencse nem kozsos, nincs rajta ujijlenyomat, vagy egyeb szennyezodes.

4, A kep nagyon sotet vagy eppen tul vilagos.

Ellenorizd a beallitasok alatt, hogy nincs e valamilyen szuro bekapcsolva, peldaul a fehér egyensuly.

5, A keszulek lefagyott

Nyomd meg roviden a reset gombot, hogy ujrainditsd a keszuleket.