

Hayami 12" akkumulátoros 36V láncfűrész olajzóval, 2 db akkumulátorral - HA-1003

Általános biztonsági szabályok

Figyelmeztetés: olvassa el az utasításokat

1) A munkaterület

- a) Mindig legyen tiszta és világos. Egy kaotikus és sötét helyszín balesetekhez vezethet.
- b) Az elektromos kéziszerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékkal, gázzal vagy porral érintkezés nélkül működteti. Az elektromos szerszámokból származó szikrák meggyújthatják a port vagy a gázokat.
- c) Tartsa távol a gyerekeket a kéziszerszámok kezelésétől.

2) Elektromos biztonság

- a) Az elektromos szerszám csatlakozójának illeszkednie kell az aljzathoz.
- b) Kerülje az emberi érintkezést földelt felületekkel, például csövekkel, hűtőbordákkal és hűtőszekrényekkel.
- c) Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedvességnek. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- d) Ne vágja vissza a vezetékét. Soha ne szállítsa kábelnél fogva vagy húzza ki az elektromos szerszámokat. Tartsa távol az elektromos szerszámokat hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- e) Ha az elektromos szerszámot a szabadban használja, használjon kültéri használatra alkalmas külső kábelt. A kültéri használatra alkalmas vezeték csökkenti az áramütés kockázatát.

3) Személyi biztonság

- a) Legyen éber, figyeljen arra, amit csinál, és maradjon ébren, amikor elektromos kéziszerszámot használ.
- b) Használjon biztonsági berendezéseket. Mindig viseljen védőszemüveget. Biztonsági eszközök, mint pl. porálcok, csúszásmentes biztonsági cipők, védősisakok, hallásvédők stb. megfelelő körülmények között csökkenthetik a személyi sérülést.
- c) Kerülje a hirtelen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, amikor a csatlakozódugót vagy az akkumulátort behelyezi.
- d) Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot. Az elektromos kéziszerszám forgó részein hagyott csavarkulcs vagy más szerszám személyi sérülést okozhat.
- e) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruhát vagy kiegészítőket. Tartsa távol haját, ruháját és ujját a mozgó alkatrészekről. A laza ruházat, kiegészítők vagy hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.

Hayami 12" akkumulátoros 36V láncfűrész olajzóval, 2 db akkumulátorral - HA-1003

4) Az elektromos kéziszerszámok használata és óvintézkedések

- a) Használja a célnak megfelelően elektromos szerszámokat. A megfelelő tervezésű elektromos kéziszerszám kiválasztásával hatékonyabbá és biztonságosabbá válik a munka.
- b) Ha a kapcsoló nem tudja be- vagy kikapcsolni a szerszámot, akkor az elektromos kéziszerszám nem használható. A kapcsolóval nem vezérelhető elektromos szerszámok veszélyesek és meg kell javítani.
- c) Az elektromos kéziszerszámot ki kell húzni az áramforrásból és/vagy az elemtartót le kell választani az áramforrásról, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy tárolna. Ez a védőintézkedés csökkenti a hirtelen előfordulás kockázatát és az elektromos szerszám elindítását.
- d) A használaton kívüli elektromos szerszámokat gyermekektől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy olyan személyek használhassák az elektromos szerszámokat, akik nem ismerik a szerszámokat, vagy nem értik ezeket az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.
- e) Elektromos szerszámok karbantartása: Ellenőrizze a telepítési eltérést, illetve a mozgó alkatrészek beszorulása, törött alkatrészek és egyéb olyan körülmények, amelyek befolyásolják az elektromos kéziszerszám működését. Sérülés esetén az elektromos kéziszerszámot használat előtt meg kell javítani. Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos szerszámok okoznak.
- f) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán.
- g) Az elektromos kéziszerszámok, tartozékok és szerszámhegyek használata a használati utasításban és az adott elektromos kéziszerszám típusában előírt módon történjen.

5) Az akkumulátorral működő szerszámok használata és óvintézkedések

- a) Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló ki van kapcsolva, mielőtt behelyezi az akkumulátort. Balesetet okozhat, ha az akkumulátort bekapcsolt kapcsolóval helyezi be az elektromos kéziszerszámba.
- b) Csak a gyártó által megadott töltővel töltsen. Tűzveszély áll fenn, ha olyan töltőt használ, amely nem alkalmas az akkumulátorhoz.
- c) Csak speciális akkumulátorrekesszel rendelkező elektromos szerszámokat használjon. Más akkumulátorok használatakor károsodás és tűzveszély áll fenn.
- d) Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apróbb tárgyaktól.
- e) Káros körülmények között folyadékok szóródhatnak ki az akkumulátorból: Érintkezés esetén, és ha véletlenül hozzáér, öblítse le vízzel. Akkor is kérjen orvosi segítséget, ha folyadék kerül a szemébe. Az akkumulátorból kiömlött folyadék korrodálódhat vagy megéghet.

Hayami 12" akkumulátoros 36V láncfűrész olajzóval, 2 db akkumulátorral - HA-1003

6) Karbantartás

1. A cégünk által gyártott akkumulátort kell használni
2. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, kérjük, húzza ki a tápegységet.
3. Az akkumulátor hőmérséklet-, alacsony feszültség- és túláramvédelemmel rendelkezik. Ha azt tapasztalja, hogy az áramellátás hibásan működik használat közben, ellenőrizze, hogy nem okoz-e túl magas hőmérsékletet, és használat előtt le kell hűteni. Ha a feszültség túl alacsony, akkor időben fel kell tölteni, mert a munkaáram túl nagy lesz a védelméhez.
4. Ha munka közben azt tapasztalja, hogy az akkumulátor szikrákat, füstöt ad ki és sajátos szagot érez. Kérjük, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a gyártóhoz.

Töltő használat

1. A cégünk által gyártott töltőt kell használni.
2. Csatlakoztassa a tápegységet, ha a jelzőfény zölden világít, akkor az akkumulátor töltődik, ha a jelzőfény pirosan világít, a teljesen feltöltött jelzőfény pedig zöld.
3. Helyezze be az akkumulátort, és kis erővel nyomja be az akkumulátort a töltőbe, hogy biztosítsa a jó érintkezést.
4. Kérjük, 0-40 fokos hőmérsékleten használja. Az északi régiókban télen hideg van. Kérjük, töltsé beltéren.

Telepítési útmutató

1. Töltsé fel az akkumulátort, töltés közben a piros lámpa világít, a zöld jelzőfény világít, ha teljesen fel van töltve.
2. Szerelje fel a láncot a működési diagram követelményeinek megfelelően. Megjegyzés: Húzza ki az akkumulátort az útmutató beszerelése közben és eltávolítás.
3. A telepítés befejezése után indítsa el a gépet terhelés nélkül és figyelje meg a gép normál működését.
4. Nem tanácsos túl erősen vágni. A tényleges vágási helyzetnek megfelelően először kicsi, majd nagy.

1. ábra: Kapcsolja be a két nyomólap anyáját, nyomja vissza a vezetőlemezt, és rögzítse a nyomólap anyáját.

2. ábra: Vezetőlemez felszerelése, a vezetőlemezen lévő két lyuk a felső és az alsó szegecsbe kerül.

3. ábra: Helyezze fel a láncot, hogy meglazítsa a nyomólap anyáját, és hagyja, hogy a vezetőlemez előre ugráljon, hogy meghúzza a nyomólap anyáját.

4. ábra: A telepítés befejeződött

