

Termék áttekintése és használata



1. Kezdje el fűjni

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a levegőfúvás elindításához.

engedje fel a bekapcsológombot a leállításhoz.

2. Töltés

A termék ülés- és vonaltöltésre is alkalmas, és támogatja a gyorstöltőket.

A termék paraméterei

Termék neve: Erőszakos rajongó

Tényleges szélnyomás: 400g

Karbantartás és karbantartás

1. Kérjük, tárolja ezt a terméket gyermekektől és háziállatoktól távol.
2. Kérjük, száraz helyen tárolja. Kérjük, ne helyezze ezt a terméket magas hőmérsékletre vagy az autóba, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
3. Ne töltse túl vagy merítse le az akkumulátort, különben károsítja az akkumulátorcellát.
4. Rendszeresen távolítsa el minden tartozékot a hajszárítóról és a szívónyílásról.
5. Ne használjon szögeket vagy éles tárgyakat a szívó- és fúvónyílások megnyomására vagy dörzsölésére, hogy elkerülje a termék károsodását.
6. Ne használjon alkoholt, körömlakklemosót vagy mosószert a termék tisztításához, mert meghibásodást, törést vagy kifakulást okozhat.

Odafigyelést igénylő ügyek

A meghibásodás, az áramütés, a sérülés, a tűz, a halál, valamint a berendezés vagy anyagi károk kockázatának csökkentése érdekében kérjük, tartsa be a következőket biztonsági óvintézkedések.

A. Töltőkábel

1. Ha a töltőkábel sérült vagy felforrósodott, ne használja, különben égési sérüléseket, áramütést vagy tüzet okozhat a rövidzárlat miatt.
2. Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltővezetékeket, ha nedves a keze, mert ez áramütést és sérülést okozhat.
3. Töltés közben ne sértse meg, módosítsa, ne hajlítsa meg, ne hajlítsa meg, ne csavarja meg erősen, ne helyezzen nehéz tárgyakat, illetve ne szorítsa össze a töltőkábelt töltés közben, mert ellenkező esetben rövidzárlat miatt áramütést vagy tüzet okozhat.
4. Ha a töltőkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében ki kell cserélni.

B, Használat és tárolás

1. Működés közben ne takarja el és ne helyezzen idegen tárgyakat a szívó- és fúvónyílásokba, különben károsíthatja a terméket.
2. Ne áztassa ezt a terméket vízbe.
3. Ne használja ezt a terméket nedves környezetben. Kérjük, tartsa szárazon ezt a terméket.
4. Ne használja, ha a keze nedves
5. Ne használja kőolajgáz vagy más gyúlékony anyagok (pl. illékony anyag, festékhígító, spray stb.) közelében, különben rövidzárlat miatt robbanást vagy tüzet okozhat.
6. Ne hagyja a terméket bekapcsolt állapotban, különben a rövidzárlat tüzet okozhat
7. Ne tárolja erősen páratartalmú helyen.
8. Ne tárolja gyermekek és csecsemők érintkezési területén.
9. Ne használja ezt a terméket kád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más vizet tartalmazó edény közelében.
10. Ne használja a levegőbevezető nyílást a haj közelében, nehogy a haj beszívódjon a ventilátorba.

C. Ha bármilyen rendellenesség vagy hibás működés lép fel

Rendellenesség vagy hibás működés esetén, ha nincs levegőáramlás, gyakori leállás, belső pirosság vagy füst jön ki, kérjük, azonnal hagyja abba a használatát. Ebben az esetben a termék használata rövidzárlat miatt sérülést vagy tüzet okozhat.

Emlékeztető: A kézikönyvben található termék, tartozékok és egyéb illusztrációk sematikus ábrák, és csak tájékoztató jellegűek. A termékfrissítések és -frissítések miatt kis eltérések lehetnek a tényleges termék és a sematikus diagram között. Kérjük, nézze meg a tényleges terméket a pontosság érdekében.