

Autós szivargyújtós kézi porszívó Használati útmutató



Használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen a teljes útmutatót. Használat közben mindig tartsa be a szükséges óvintézkedéseket, elkerülve ezzel az esetleges tűz-, baleset- és áramütés-veszélyes helyzetek kialakulását.

Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Ne használja a porszívót, ha azt bármilyen sérülés érte. Ha a porszívó nedvességgel, folyadékkal került kapcsolatba, kapcsolja ki, és a szükséges javításokat szakszervizzal végeztesse.

Termékismertető

A termék beltéri porszívózásra kifejlesztett gépjárművekben, lakásban, hajón stb. A készlet tartozékaival bármilyen felületen hatékonyan felporszívózhatja a port és piszkot.

Jellemzők

Mérete: 120x375x150 mm

Áramforrás: 12-14V max. 7,5A

Lapos szívófej: Helyezze fel a szívófejre a lapos toldó fejet, így a nehezen elérhető réseket is tisztántarthatja.

Biztonság

Kizárólag a készlet részét képező tartozékokat használja a porszívóhoz. Ne végezzen átalakításokat a gépen.

Üzembe helyezés előtt

Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Ne használja a porszívót, ha azt bármilyen sérülés érte. Ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően van-e behelyezve a szeméttartályba, és a tartály megfelelően rögzítve van-e a porszívótesthez. Ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta-e. Forgó kefe használat: a kefe rögzítése előtt kapcsolja ki a porszívót.

Figyelmeztetés

Ne használja a porszívót, ha bármilyen meghibásodást észlel vagy a kábel megsérült.

Tartsa távol a gyermekektől.

Ne szívjon fel a porszívóval forró dolgokat, cigarettacsikkákat, hamut stb.

Ne szívjon fel gyúlékony és robbanékony anyagokat. Ne szívjon fel kemény és éles tárgyakat, ami

kárt tehetnek a szűrőben vagy a gép belsejében.
Ne takarja le a szellőző nyílásokat.

Ne használja a porszívót szűrő és szemetgyűjtő tartály nélkül, vagy ha nedves a szűrő.
Ne porszívózzon nedves felületeken.
Ne hagyja bekapcsolva a porszívót, ha már nem használja.
Ha már nem használja a porszívót, kapcsolja ki és húzza ki az aljzatból. Az óvintézkedések figyelmen kívül hagyása anyagi károkhoz és személyi sérülésekhez vezethet.
Ne szívjon fel nedves anyagokat, folyadékokat. Soha ne merítse vízbe a porszívót.

Tisztítás és karbantartás

A megfelelő karbantartással biztosíthatja a termék és tartozékai maximális élettartamát. A szemetgyűjtő tartályban és a szűrőben penész vagy rozsda rakodhat le, ha nincs megfelelően tisztítva.

A szemetgyűjtő tartály kiürítése

Egyik kezével fogja meg a tartályt, másik kézzel fogja meg a fogantyút, nyomja meg a tartály kioldó gombját és válassza szét a két részt. Ürítse ki, majd szerelje vissza a tartályt.

Figyelmeztetés

Soha ne merítse vízbe a porszívót tisztítás közben.
Használatba vétel előtt mindig ellenőrizze, hogy a szűrő száraz legyen. Cserélje rendszeresen a szűrőt.

Biztosítékcseré (15A, mérete 6x29 mm)

Csavarja le a 12 V-os csatlakoztató aljzat fém végét. Óvatosan vegye ki a biztosítékot és helyezze be az újat. Csavarja vissza a 12 V-os csatlakoztató aljzat fém végét.

Környezetvédelem

Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemetgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemetlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemetgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.