

A1 Okosóra használati útmutató



Használat előtt kérem olvassa el a használati útmutatót

1.BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS.

- 1.1 A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók vagy bővíthetők.
- 1.2 Az órát minimum 2 órán át kell tölteni használat előtt!
- 1.3 Az eredeti kód 1122; ez a kód megakadályozza, hogy az óráját mások használják az Ön engedélye nélkül!
- 1.4 Kérjük, változtassa meg az eredeti kódot, hogy biztosíthassa személyes adataid biztonságát.

1. Termék leírás

1. Előlapi kamera
2. szilikon szíj
3. Bekapcsológomb
4. Mikrofon
5. szíjrögzítő
6. USB port
7. Hangszóró



USB port: Az óra töltésére és adatátvitelre használják.

Érintőképernyő: minden funkció és a főmenü megjelenik az érintőképernyőn

2.1 Termék gyors információ: A következő képernyőhöz, csúsztasd ujjadat a jobb oldalról balra, majd az utolsó oldalnál balról jobbra. Lépj be a menübe, ujjadat felülről lefelé mozgatva, visszatérés főmenübe ujjadat alulról felfelé mozgatva. A rövid és gyors újj mozdítás klikk-ként működik.

2.1 Óra kijező:



Beállítási mód:

1. módszer: Ha megnyomod az óra bekapcsológombját, majd be kell lépnie a feloldó képernyőre. Ha megnyomja a képernyő közepét, akkor az előre beállított 3 óra közül választhat.

2. módszer: Kapcsold be az okos órát, lépj be a telefon beállításába, majd keresse meg a készenléti menüt. Itt megjelenik a feloldás kiválasztása, itt módosíthatja az óra üzemmódot

2.2 képernyő téma választás:

