

Használati útmutató KK/DS 8082 órához

Helyezzen a készülék hátulján lévő elemtartóba 2db AAA elemet(nem tartozék)!

0. ALAP FUNKCIÓK

A MODE gomb megnyomásával válthat a funkciók között:

A kijelzés állapotát egy kis ikon is jelzi a bal oldalon

Alap óra(óra ikon), Ébresztés(csengő ikon), Világóra(nincs ikon)

1. ÓRA BEÁLLÍTÁS

Az elem behelyezése után állítsa be az óra formátum kijelzését a 12/24 gombbal!

A beállítás előtt kérjük OLVASSA el az 5 pontot!

Az óra elején található SET gomb egyszeri megnyomásával állítsa be a helyes időt!

A SET gomb megnyomását a kijelzőn az óra karakter villogással és hanggal is jelzi,

ilyenkor tudja a 12/24 gombbal felfelé vagy a C/F gombbal lefelé állítani az órát!

Az óra beállítása után nyomja meg ismételten a SET gombot és most a perc karaktere kezd el villogni, így ezt lehet beállítani az előzőekhez hasonló módon!

Majd ismételt SET gomb megnyomással állítsa be a dátumot, év, hónap, nap az előzőek alapján, mindig a SET gombbal tud továbblépni.

A készülékben több nyelv is szerepel a dátum beállítás után azt is beállíthatja alaphoz az ENG (Angol) van kijelölve!

Ha elvégezte akkor a SET gombbal tudja lezárni a beállítást! Nem villog a kijelzőn semmi!

A nap kijelzés automatikusan állítódik!

Amennyiben a beállítások valamelyikénél ki szeretne lépni a beállításokból a MODE gombbal teheti meg! Az addig átállított karakterek mentődnek!

Ilyenkor nem kell végig mennie a mű összes beállításán, ha esetleg csak egy óra átállításnál csak az óra karakterét állítaná be!

2. 12/24 ÓRÁS KIJELZÉS

A készülék elején a 12/24 gomb egyszeri megnyomásával tud a 12 vagy 24 órás kijelzés között választani!

3. HŐMÉRSÉKLET KIJELZÉS BEÁLLÍTÁS

Az óra elején lévő C/F gomb egyszeri megnyomásával tudja állítani a hogy milyen kijelzést szeretne látni a kijelzőn Celsius/Fahrenheit!

4. VISSZASZÁMLÁLÓ BEÁLLÍTÁSA (TIMER)

A készülék elején található TIMER gomb egyszeri megnyomásával lehet a visszaszámláló menübe belépni!

A menüben a SET gomb egyszeri megnyomásával tudja a visszaszámlálót állítani amit a készülék a szokásos módon hanggal és villogással is jelez!

Először az ÓRA/PERC majd MÁSODPERCEK állíthatók be!

A 12/24 és a C/F gombbal tudja beállítani a kívánt számot, majd a SET gombbal léphet tovább!

A beállítás után a SET gombbal tudja fixálni a visszaszámlálót!

A visszaszámlálás elindítása a TIMER gomb ismételt megnyomásával indítható és vagy állítható meg (amennyiben mégsem szeretné tovább a visszaszámlálót használni).

Ha a visszaszámlálás eléri a 00-át, hangjelzéssel jelzi(riaszt)!

A MODE gombbal tud alap megjelenítésre váltani(óra).

5. VILÁGÓRA

A MODE gomb háromszori megnyomása után a kijelző jobb oldalán az készülékben eltárolt világórák rövidítései és felette a helyi idő olvasható!

Állítsa be a PAR(+1GMT) a SET gomb segítségével és a 12/24 vagy a C/F gombokkal!
Majd állítsa be a helyes időt MODE gomb megnyomását követően az 1.es pontnak megfelelően!
A világórák közötti váltást a 12/24 és a C/F gombokkal lehet elvégezni!
Alapállapotba lépéshez a MODE gombbal tud!

6. ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

Az ébresztési idő beállításához nyomja meg a MODE gombot! Egy CSENGŐ ikon jelzi a kijelzőn a riasztási módot!

Nyomja meg a SET gombot a ébresztési idő beállításához (villog az óra karakter) a 12/24 vagy C/F gombbal állítsa be az órát,

majd a SET gombbal továbblépve a percet, majd ismét nyomja meg a SET gombot!

Most a riasztás hangját tudja beállítani 8 hang és zene közül! A kiválasztás után a fixáláshoz nyomja meg ismét a SET gombot egyszer!

Ezután a 12/24 vagy A C/F gombokkal állítsa be hogy ÉLES legyen a ébresztés illetve a szundi funkciót!

AZ ébresztés mód hagyományosan naponta egyszer riaszt, a szundi mód bekapcsolása után további háromszor ébreszt 6 percenként!

Az ébresztés élesítéséhez egyszer (hangjegy ikon) a szundi mód(Zz ikon) élesítéséhez kétszer kell megnyomnia a 12/24 gombot!

A MODE gombbal tud kilépni a beállításból és visszatérni az Óra módba!

Győződjön meg arról hogy a Hangjegy és/vagy a Zz ikon látható az óra módban is! Ellenkező esetben a riasztás nincs élesítve!

A riasztáshoz ismétlje meg a beállítást és ellenőrizze az ikon meglétét a kijelző alap állapotában!

Az ébresztést a készülék hátulja

7. HANGVEZÉRLÉS

A készülék hátulján található ON, S/C, OFF (bekapcsol, kisebb érzékenység bekapcsol, kikapcsol) kapcsolóval állíthatja be,

hogy érintésre vagy tapsra világítson-e az óra!

A világítás automatikusan 5 mp múlva kikapcsol!

8. LIGHT/SNOOZE

Háttér világítás bekapcsolása amennyiben a hangvezérlés ki van kapcsolva a LIGHT gombbal elérhető!

Ugyenezen gomb másik funkciója az ébresztés hangjának megszakítása SNOOZE!