



Mery Style Shop Kft

Royalty Line indukciós főzőlap 2000W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a Használati útmutatót.



Biztonsági figyelmeztetések

Saját és környezete biztonsága érdekében, kérjük, az alább felsoroltakat mindig tartsa be: 1. Soha ne érintse meg a csatlakozót vagy a készüléket nedves kézzel. 2. Más készülékekkel közösen használt konnektorba (elosztóba) soha ne dugja be a készülék csatlakozóját. 3. A hálózati kábel meghibásodása esetén ne használja a készüléket. 4. A készülék egyetlen részét se módosítsa vagy próbálja meg saját kezűleg megjavítani. 5. Láng vagy nedves hely közelében soha ne használja a készüléket. 6. Gyermeket soha ne engedjen a készülék közelébe, gyermekek a készüléket se nem használhatják, se nem tisztíthatják. 7. A készüléket mindig stabil, egyenes felületre helyezze. Soha ne tegye azt instabil helyre. 8. Soha ne mozgassa el a készüléket, miközben edény vagy serpenyő van rajta. 9. Soha ne melegítsen rajta üres edényt, mert az túlmelegszik, és ez beindítja a készülék túlhevülés elleni védelmét. 10. Soha ne helyezzen a készülékre fém

tárgyakat - pl. kés, villa, kanál, fedő, konzervdoboz vagy alumínium fólia. 11. Győződjön meg róla, hogy a készülék használata közben elegendő szellőzés van az indukciós főzőlap környékén. 12. Soha nem használja a készüléket gyúlékony vagy olvadákony anyagon, pl. szőnyeg vagy asztalterítő. 13. Soha ne helyezzen a készülékre papírt. 14. Megsérült készüléket soha ne használjon. 15. Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait, pl. a levegő be- és kiáramlását biztosító nyílásokat. 16. Az edény vagy serpenyő eltávolítása után soha ne érintse meg a még forró főzőlap felületét. Royalty Line indukciós főzőlap 2000W 2 17. Soha ne helyezzen a készülékre vagy annak közelébe mágneses tárgyakat, pl. rádió, tévékészülék, bankkártya, magnószalag, stb. 18. Gyermek vagy mentálisan, fizikailag vagy érzékelésükben sérült emberek számára a készülék használata szigorúan TILOS. 19. Gyermek a készülékkel nem játszhatnak, a készüléket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. 20. Gyermek a készüléket nem tisztíthatják. 21. Gyermektől a készüléket és a hálózati kábelt tartsa mindig távol. 22. A készülék nem használható külső időzítővel vagy távirányítású rendszerrel együtt. 23. A hálózati kábel megsérülése esetén a kábelt kizárólag a gyártó által készített, eredeti hálózati kábellel szabad kicserélni, és a cserét csak megfelelő minősítésekkel rendelkező, hozzáértő személy végezheti el. A termék bemutatása Ez az indukciós főzőlap egyike azoknak a környezetbarát konyhai eszközöknek, amelyeket a gyártó fejlett európai, amerikai és japán technológiák segítségével gyárt. Az IGBT, a CPU vagy az IC, stb. a Fairchild, a Toshiba és a Motorola márkáktól kerültek importálásra, amik biztosítják a termék magas minőségű működését. A fűtési hatékonyság az indulástól a forrásig akár 94,36 %-os is lehet. Különleges, mikro-komputerizált biztonsági ellenőrzési rendszerének köszönhetően a készülék használata biztonságos, és a készülék megbízhatóan működik. Nem termel tüzet, füstöt vagy gázt, így a hagyományos tűzhelyekkel szemben sokkal kedveltebb. Használata környezetbarát és tiszta főzést biztosít a konyhában. Az indukciós főzőlap működési elve Az indukciós főzőlap működése az elektromágneses indukció technológiájára alapul. Az áram az elektromágneses réztekercseken áthaladva gyorsan változó mágneses mezőt hoz létre. Ha erre egy nagy vas edényt helyeznek, akkor az edényben elektromos áram, és ezzel együtt ellenállási hő keletkezik. (Az indukciós főzőlapokat csak vasat tartalmazó

edénnyel lehet használni.) A hő közvetlenül az edény falában keletkezik, ezáltal ez a módszer energiafelhasználás szempontjából sokkal hatékonyabb. Royalty Line indukciós főzőlap 2000W 3

A készülék felépítése 1. Hálózati kábel és csatlakozó 2. Levegő beáramlása 3. Kristálylap 4. Kezelőfelület 5. Szellőzőnyílás



A készülék használata 1. Helyezzen arra alkalmas konyhai edényt vagy serpenyőt a főzőlap közepére. 2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt 230V 15A áramforráshoz, majd érintse meg a Bekapcsolás (Power) gombot. 3. Állítsa be a kívánt főzőfunkciókat az érintőgombok segítségével, és végezze el a kívánt beállításokat hozzá. 4. Kikapcsoláshoz érintse meg újra a Power gombot, majd húzza ki a hálózati csatlakozót az áramforrásból. Automata funkciók A főzőlap automata funkciói a következők: • Milk: Tej • Boiling: Főzés • Rice: Rizs • Soup: Leves • Steam: Gőz Figyelem! • Az automata funkciók használatához arra alkalmas edényt vagy serpenyőt kell használni. • Az automata üzemmódba kapcsolás után a kikapcsoló gomb és az időzítő nem állítható át. • Az automata funkciók átlagos mennyiségű ételhez lettek optimalizálva, így kisebb mennyiségek főzésére nem alkalmasak. Royalty Line indukciós főzőlap 2000W 4 Állítható funkciók • Fry: Sütés • Grill: Grill • Timer: Időzítő • Preset: Előre beállított A hő és az időzítő szükség szerint

állítható be. Figyelem! • Kérjük, használjon olyan edényt vagy serpenyőt, ami ehhez az indukciós főzőlaphoz alkalmas. • A sérülések elkerülése érdekében, kérjük, működés közben soha ne hagyja magára a készüléket. • Kérjük, az Időzítő és Előre beállított gombokat csak a főzőfunkció kiválasztása után érintse meg. Megjegyzés Túlhevülés elleni védelem: Ez a készülék túlhevülés elleni védelemmel van felszerelve. Ha az edény vagy serpenyő túlzottan felmelegszik, akkor a készülék automatikusan kikapcsol egy figyelmeztető hangjelzés kíséretében. Ilyenkor várjon egy pár percet, amíg kihűl, majd a készülék újra használható lesz. A készülék működés közben forróvá válhat. Használható és nem használható edények 1. Használható edények: a) Acél b) Rozsdamentes acél c) Öntöttvas d) Zománcozott vas e) 12-26 cm átmérő közötti lapos fenekű edények, serpenyők 2. Nem használható edények: f) Hőálló üveg g) Kerámia edény h) Réz i) Alumínium j) 12 cm átmérő alatti vagy kerekített aljú edények, serpenyők Royalty Line indukciós főzőlap 2000W 5 Tisztítás A készüléket minden használat után tisztítsa meg az alábbiak szerint: 1. Húzza ki a hálózati csatlakozót az áramforrásból, és várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. 2. Ha nem tiszta edényt vagy serpenyőt használ, az elszíneződést vagy odaégést okozhat a főzőlapon. 3. Soha ne használjon benzint vagy súroló, karcoló anyagokat a készülék felületén. 4. Tisztításhoz mosogatószert és nedves rongyot használjon. 5. A levegő be- és kiáramlását biztosító nyílásokat kívülről porszívózza ki. 6. Soha ne folyasson vizet vagy más folyadékot a főzőlapra, az a készülék meghibásodását okozhatja.

Problémamegoldás

E0 Nincs edény/serpenyő vagy megfelelő edény/serpenyő a főzőlapon Helyezzen arra alkalmas edényt/serpenyőt a főzőlapra, vagy lépjen kapcsolatba egy minősített szervizzel.

E1 A hálózati feszültség túl alacsony (85V alatt) Ellenőrizze a hálózati kábelt és az áramforrást. A hiba megszűnése után kapcsolja be a készüléket.

E2 A hálózati feszültség túl magas (275V felett) Ellenőrizze a hálózati kábelt és az áramforrást. A hiba megszűnése után kapcsolja be a készüléket.

E3 Az edény felületének hőmérsékletét ellenőrző érzékelő nincs helyesen csatlakoztatva vagy zárlatos. Kérjük, ellenőrizze 1 perc múlva. Kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy minősített szervizzel.

E4 A hőérzékelő vagy fűtőtest (IGBT) nincs helyesen csatlakoztatva vagy zárlatos. Kérjük, ellenőrizze 1 perc múlva. Kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy minősített szervizzel.

E5 Az edény/serpenyő felületének hőmérséklete túl magas (280°C felett) Kérjük, várjon pár percet, amíg a készülék lehül. Kérjük, ellenőrizze az edényt/serpenyőt.

E6 A hőérzékelő túlmelegedett (105°C fölé) Kérjük, ellenőrizze a levegő be- és kiáramlását biztosító nyílásokat és a ventilátort.

Műszaki adatok

Modellszám EIP-2000.1

Tápellátás 230V~50Hz

Névleges teljesítmény 2000W

Hőmérséklet állíthatósága 80°C – 270°C

Időzítő / Előre beállítás 3 / 24 óra