

Műköröm Csiszológép Használati Útmutató

Műszaki adatok:

Adapter: 10V

Fordulatszám: 2000-3000 /perc

Feszültség: 220V/ 50Hz

Használata:

- 1.A készülék végén található gomb megnyomásával kezdje el tekerni a gyors szorító fejet. Ezután vegye ki a rögzítőfejet.
- 2.Helyezze bele a kívánt csiszolófejet, majd tegye vissza rá a rögzítőfejet és a szorító fejet.
- 3.Csatlakoztassa az adaptert a készülékkel, az alján található bementettel.
- 4.Helyezze áram alá a készüléket, majd a bekapcsoláshoz tekerje a gombot felfelé. A bekapcsoló gomb tekerésével a fordulatszámot is tudja növelni és csökkenteni is egyaránt.
- 5.A használat után kapcsolja ki.

Csiszolófejek:

2DB-Gyémántporos henger alakú fej a műköröm felületének csiszolására és hosszrövidítésre alkalmas, illetve ezt a típusú fejet használjuk, ha a körmöt alulról szeretnénk formára csiszolni, tisztítani

2 DB- Gyémántporos csiszolófej kúp alakú: kézzel vagy a hengeres fejjel nehezebben elérhető helyekre alkalmas, például a körömbőrhöz közeli részekhez. A szarupárány átreszelésére, fellevegősödés esetén a levegős részek körbevágására tökéletes eszköz

1DB Befogósár a csiszológyűrűkhöz

1DB-Kúp alakú gyémánt- vagy karbidfej: A felület elvékonyítására ideális megoldás, amelyhez ha szükséges kézi reszelővel utána lehet igazítani.