

Kézi tisztítókefe, 3 cserélhető fejjel - MS-659 használati útmutató

Használat előtt kérjük, mindenekelőtt olvassa el az utasításokat, hogy megfelelően tudja használni ezt a terméket.

Figyelem!

- Ez a termék nem teljesen vízálló. Ha víz kerülne bele, kérjük, mielőbb szárítsa meg. A maradék víz károsíthatja a terméket.
- Kérjük, ne tisztítsa ezt a terméket olyan vegyszerekkel, mint illékony anyagok vagy hígítók. Ez károsíthatja a terméket.
- Kérjük, vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja, nehogy az elem szivároгjon, és bármilyen meghibásodást okozzon.
- A termék használata vagy tisztítása közben ne használjon forró/meleg vizet.
- Minden használat után távolítsa el a tartozékot a fő egységről, és mossa le folyó víz alatt.
- Kérjük, használjon új elemeket. Az új elemek általában körülbelül 5 órán keresztül üzemelnek a termékben. Ez azonban a használat módjától függően eltérő lehet.

Használat:

- Kérjük, rögzítse az kefét vagy szivacsot a készülékhez.
- Kérjük, vigyen fel mosószert a szivacsra vagy a kefére.
- Nyomja meg a gombot, hogy a szivacs vagy a kefe forogni kezdjen.
- A termék használata után öblítse ki a mosószert vízzel.

Fontos információ a szivacsos polírozó használatával kapcsolatban, hogy a nedves és letakart szivacs használatkor deformálódhat. Tehát száraz állapotban kell használni, és használatkor vegye le a fedelet.

A tároló kampó használatára keressen sima, sík és tiszta helyet a lakásban. A horog kerek/lapos oldala egy matricával van ellátva. Távolítsa el a papírt, és ragassza oda a csempéhez. Ügyeljen arra, hogy a fogantyú ne váljon le a rögzítéskor. A termék kivételekor nyomja meg a fogantyút, és nyomja felfelé, hogy könnyen le tudja venni róla a tisztítókefét.

Kérjük, hogy a kiegészítő termékeket a következő helyzetekben használja:

- Kefe: A fürdőszobai csempe, kád, mosdókagyló maradványai könnyen eltávolíthatók.
- Szivacs: A rozsdamentes acél mosdókagylóhoz pl. használjon szivacsstartozékot.
- Polírozó: A csempe és mosdókagyló fényesítéséhez és polírozásához használjon fényezőrt.

Megjegyzés: Mindig használjon alkáli vagy nagy teljesítményű, és tartós elemeket. 4 db AA elemmel működik. (a csomag nem tartalmazza)