Az önkeverő bögre használata egyszerű: töltsd meg a bögrét az italoddal, zárd le a fedőt, ha van, majd nyomd meg a bekapcsológombot. A beépített, gyakran mágneses keverő azonnal elkezdi felhabosítani vagy elkeverni az italt, így evőeszköz nélkül is tökéletes keveréket kapsz. Használat után mosd le vagy öblítsd le, és töltsd fel a beépített akkumulátorát, ha szükséges.

Használati lépések

- **Töltsd fel az itallal:** Öntsd a kedvenc italaidat, például kávét, teát, kakaót vagy proteindús italokat a bögrébe.
- **Zárd le a fedőt:** Ha a bögréhez tartozik fedő, helyezd fel, hogy megakadályozd a kiöntést keverés közben.
- **Kapcsold be:** Nyomd meg a bögre fülén található gombot. A beépített keverő elindul, és az italod pillanatok alatt elkeveredik.
- **Élvezd:** Ha a keverés befejeződött, az italod készen áll a fogyasztásra.
- **Tisztítsd meg:** Használat után öblítsd le a bögrét. A legtöbb modell nem mosogatógépben mosogatható, ezért kézzel mosd el.
- **Töltsd fel:** Ha a bögre akkumulátora lemerült, töltsd fel az USB-kábel segítségével, mielőtt újra használnád.

Az önkeverő bögre akkumulátort és elektronikát tartalmaz, mikrohullámú sütőbe, illetve mosogatógépbe tenni VESZÉLYES és TILOS!