



Forever Lina mini használati utasítás

A termék minden bőrtípushoz alkalmas. Napi 1 perces használata javasolt, reggel és este.

A pulzálás és a mini szilikon sörték lehetővé teszik a mélyebb és gyengédebb tisztítást. A mélytisztítás hatására a pórusok kitisztulnak, finomítja és kisimítja a bőrt.

A készülék könnyű, méretének és kialakításának köszönhetően kényelmesen elfér a kezében. Az anyaga teljesen vízálló, így a tisztítása is igen egyszerű.

Fontos, hogy amennyiben sérült az arcbőröd, ne használd azon a területen!


Használata:

A középső gomb megnyomásával tudod bekapcsolni a készüléket.

A kényelem érdekében a tisztítási intenzitás állítható. A – és a + gombokkal tudod ezt szabályozni. Több lehetőség közül lehet választani, így mindenki megtalálja a számára megfelelő erősségű fokozatot.

Amennyiben végeztél a középső gomb megnyomásával ki is tudod kapcsolni a készüléket.

Tisztító mód:



1. Távolíts el minden szennyeződést, sminket az arcodról. Tisztítsd meg az arcodat vízzel. Vigyél fel az arcodra vagy a készülékre valamilyen arcisztító készítményt. Kapcsold be a készüléket a középső gomb megnyomásával.
2. Válaszd ki a számodra megfelelő intenzitást a + és – gombok segítségével. Körkörös mozdulatokkal kezd el megtisztítani az arcodat. Először az álladat, homlokod, majd az orrodát. A szem alatti területeken javasolt az intenzitást csökkenteni.
3. Amennyiben végeztél az 1 perces tisztítással, akkor az utolsó lépésként öblítsd le és szárítsd meg az arcod. Ha szeretnél ezután nyugodtan használhatsz bármilyen bőrápolót stb.

Amennyiben a készülék használata közben kellemetlenséget tapasztalsz, hagyd abba a készülék használatát!

A készülék tisztítása:

Fontos, hogy minden használat után megfelelően tisztítsd meg a készüléket. Mosd le a szilikon sörté felületét szappanos vízzel, majd öblítsd le langyos vízzel. Törölkendő vagy törölköző segítségével töröld szárazra a készüléket, óvatos mozdulatokkal.

A készülék töltése:

A termék a dobozban mellékelt USB-s csatlakozóval tölthető.

Távolítsd el a termék hátulján található szilikon tömítést, majd a mellékelt csatlakozót helyezd a töltőcsatlakozóba.

Helyezd az USB-s csatlakozót egy töltőfejbe, power bankba.

Amennyiben a készülék feltöltött a LED jelző fény folyamatosan világít.

Fontos, hogy mielőtt a készüléket felhelyezed a töltőre, győződj meg róla, hogy a töltőcsatlakozón és a töltőn nincsen víz.